



中継ジャック盤 (下手、綱もと側)

サブスピーカ				ミキサー		
前L	前R	後L	後R	1	2	3
1	2	3	4	⊙	⊙	⊙
ステージスピーカ				4		
1	2	3	4	⊙	⊙	⊙
ハネ返りスピーカ				マイクコンセント		
1	2	3	4	1	2	3
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
				4		
				⊙		
				⊙		
				⊙		

スピーカー
ステージ

4
3

8 B
8 A

マルチ
コネクタ

ハネ返

3, 4

mic

外部入力, 5

mic

4, 3

mic

2, 1

ハネ返

1, 2

1

2

スピーカー
ステージ